

校内照明接続手順

①器具・コードの確認

- 照明(ライト)…8個
- コード(短)…6本
- コード(長)…4本
- 照明電源コード…8本
- 照明立て…2組
- DMXコントローラー (SCENE SETTER)
- DMXディマーパック (DP-415)
- スポットライト…2台
- 延長コード・電源タップ…必要に応じて

※これはベルホールを想定しています。使用の際は必要に応じて各種個数を合わせてください。



左から2枚目が照明電源コード。なお、白のコードを使用する際は変換コードを併用してください。



②ライトを照明立てに設置

この際、すぐには照明を高い位置まで上げず、コードをある程度接続してから上げると良い。ただし、コードの長さや距離が多少変わるので上げる際はコードが抜けたり引っかかったりしないように。

③照明と接続

- DMX コントローラー(以下コントローラー)と DMX ディマーパック(以下 DP-415)をコンセントに繋ぐ。
- コントローラーの D4 と DP-415 の C1 を接続。
- DP-415 の C2 と照明 1 を接続。
- 照明 1 と照明 2 を接続(以下、個数に応じて繰り返し)。
- 使用照明をコンセントに繋ぐ(接続後照明のディスプレイに文字が表示されるがまだ放置で良い)。



- DP-415 のパーライトの 1 と 2 にそれぞれスポットライトのコードを接続。片方のスポットライトは延長コードを使って接続。
以上

